

地点・ルートを登録する

本機によく行く地点やルートを登録できます。

よく行く地点に登録する.....	52
登録リストに登録する.....	52
登録リストを並べ替える.....	52
地点のデータを編集する.....	52
地点の位置を修正する.....	53
リストから地点を消去する.....	53
よく行くルートを登録する.....	54
登録ルートに登録する.....	54
登録ルートを編集する.....	54
リストからルートを消去する.....	54

よく行く地点を登録する

よく行く地点を400件まで登録リストに登録できます。登録した地点は登録リストから呼び出せます。

MEMO

- 本機の登録リストに登録した地点は、4,500件までSDカードに書き出せます。最大10グループ（1グループにつき450件）保存できます。

登録リストに登録する

1 登録したい地点を探す（P.35）

2 ここに登録



地点が登録リストに登録されます。

MEMO

- 現在地を登録する場合は、**現在地メニュー** ▶ **ここを登録** をタッチします。
- スクロール先の地点を登録する場合は、地図図をスクロール ▶ **決定** ▶ **ここを登録** をタッチします。

登録リストを並べ替える

1 **メニュー** ▶ **設定** ▶

ナビゲーション ▶

登録データの編集・消去

2 **登録地**

3 **並べ替える**

MEMO

- **新規登録** をタッチすると、地点を探して登録する画面が表示されます。

4 並べ替える種類を選択

登録順：

登録した日付の新しい順に表示します。

読み順：

50音順に表示します。

アイコン順：

登録地に設定されたアイコンの順に表示します。

グループ指定：

タッチすると、グループ選択画面が表示されます。並べ替えるグループを選択すると、グループ指定順に表示します。

地点のデータを編集する

1 **メニュー** ▶ **設定** ▶

ナビゲーション ▶

登録データの編集・消去

2 **登録地**

3 **登録地点を選択**

4 **編集**

5 **項目を選択** ▶ **登録地点の内容を編集**

地図上表示：

地図上のアイコン表示（登録地番号など）をON/OFFします。

名称：

名称を設定します。名称入力後、**決定** をタッチしてください。

ヨミ：

読みを設定します。読みを入力後、**決定** をタッチしてください。

アイコン：

登録地点に割り付けるアイコンを設定します。

アラーム音：

車が登録地に近づいたときに鳴るアラーム音を設定します。

アラーム方向：

車が登録地に近づいたときにアラームを鳴らすときの進入方向を設定します。設定した方向から車が近づいたときにアラーム音が鳴ります。方向設定後、**決定** をタッチしてください。

アラーム距離：

自車位置とアラームを鳴らす登録地までの距離を設定します。車が設定した距離内まで登録地に近づいたときにアラーム音が鳴ります。

電話番号：

登録地点の電話番号を設定します。電話番号入力後、**決定** をタッチしてください。

グループ：

登録地を所属させるグループを選択します。

登録番号：

登録番号を表示、または変更できます。

カメラ切換方向：

「カメラ接続設定」(P.192)の「フロントサイドビューモニター」がONのときに表示されます。カメラ切換方向を設定すると、カメラ地点への車の進入方向を設定できます。

地点の位置を修正する

- 1 **メニュー** ▶ **設定** ▶ **ナビゲーション** ▶ **登録データの編集・消去**
 - 2 **登録地**
 - 3 **登録地点を選択**
 - 4 **位置を修正**
 - 5 **地図をスクロールして位置を修正**
- MEMO**

 - ・ **微調整** をタッチすると、詳細な修正ができます。(P.24)
- 6 **決定**

リストから地点を消去する

- 1 **メニュー** ▶ **設定** ▶ **ナビゲーション** ▶ **登録データの編集・消去**
 - 2 **登録の消去** ▶ **登録地の消去**
 - 3 **1件消去**
- MEMO**

 - ・ **一括消去** をタッチすると、登録地点をすべて消去します。
- 4 **地点を選択** ▶ **はい**
- 選択した地点が登録リストから消去されます。

よく行くルートを登録する

よく行くルートを5件まで本機に登録できます。登録したルートは登録ルートから呼び出せます。

MEMO

- ・本機能は、探索されたルートそのものを登録するものではなく、経由地・目的地・区間探索条件の組み合わせをセットで登録するものです。そのため、登録ルートと呼ば出したときに実際に案内されるルートは、ルート登録を行ったときのルートとは異なる場合があります。

登録ルートに登録する

1 ルートを設定 (P.55)

2 **メニュー** ▶ **設定** ▶

ナビゲーション ▶

登録データの編集・消去

3 **登録ルート**

4 **現在のルートを登録** ▶ **はい**

現在設定しているルートが本機に登録されます。

登録ルートを編集する

登録済みのルートを編集します。

1 **メニュー** ▶ **設定** ▶

ナビゲーション ▶

登録データの編集・消去

2 **登録ルート**

3 **編集するルートを選択**

4 **項目を選択 ▶ 登録ルートの内容を編集**

名称変更：

登録ルートの名称を設定します。名称入力後、**決定** をタッチします。

現在ルートに入替：

現在設定しているルートを、登録済みのルートに上書きします。

消去：

登録済みのルートを消去します。

リストからルートを消去する

1 **メニュー** ▶ **設定** ▶

ナビゲーション ▶

登録データの編集・消去

2 **登録の消去** ▶ **登録ルートの消去**

3 **1件消去**

MEMO

- ・**一括消去** をタッチすると、登録ルートをすべて消去します。

4 **登録ルートを選択** ▶ **はい**

選択したルートが、登録ルートリストから消去されます。